



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВИДЕОДОМОФОН

**SVM-716**

Производитель оставляет за собой право вносить какие-либо изменения в информацию, содержащуюся в настоящем документе, без предварительного извещения.

## 1. НЕ ГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ


Поставщик не несет ответственность в случаях:

- Любое повреждение или ущерб, включая: прямые, косвенные, специальные или связанные с продуктом повреждения.
- Нецелевое использование или небрежность пользователя в процессе работы с устройством, повлекшие за собой травмы или повреждения.
- Несанкционированное вскрытие, ремонт или модификация продукта пользователем.

## 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ





- Пожалуйста, предоставьте всю работу, связанную с установкой этого продукта, компетентному обслуживающему персоналу.
- Не используйте прибор вне температурного диапазона.
- Надежно установите устройство на вертикальной поверхности (стены/двери), не склонной к деформации.
- Используйте прибор в температурах между 0° +50° C без сильного перепада температур.
- Установите устройство подальше от источников высокой температуры (радиаторы центрального отопления, печи и др.).
- Обращайтесь с прибором бережно. Не роняйте устройство, поскольку это может его повредить.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства для чистки прибора. Используйте влажную фланель.
- Не перегибайте выходы и шнуры расширения, поскольку это может привести к риску пожара или удара электрическим током.

## 3. ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ





1	<b>ТFT дисплей</b>	Просмотр посетителя на дисплее TFT
2	<b>Питание</b>	Индикатор питания
3	<b>Статус</b>	Световой индикатор рабочего состояния
4	<b>Микрофон</b>	Передача голоса на вызывную панель
5	<b>Кнопки управления</b>	Предназначены для управления домофоном
6	<b>Динамик</b>	Воспроизведение звука из вызывной панели
7	<b>Регулятор настроек</b>	Настройки дисплея
8	<b>Регулятор громкости</b>	Регуляторы громкости разговора/вызова

## 4. ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

1	 просмотр	Просмотр изображения в режиме реального времени
2	 разговор	Кнопка активации разговора с посетителем
3	 открыть	Кнопка открывания замка
4	 разговор	Кнопка завершения разговора с посетителем

## 5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ






Вызывная панель


## 6. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНИИ СВЯЗИ

1. Обычный режим подключения неэкранированный и экранированный провод 4С;
2. КВК-кабель;
3. Провод CAT5, CAT6 (не рекомендуется).


Расстояние  $\leq 30\text{м}$  ( $4 \times 0.3 \text{ мм}^2$ ); Расстояние  $\leq 50\text{м}$  ( $4 \times 0.5 \text{ мм}^2$ )



## 7. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ




- Установите видеодомофон как показано на рисунке.
- Не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от источников электромагнитного излучения.
- Воспользуйтесь услугами квалифицированного персонала.
- Для удобства использования, дисплей должен находиться на уровне глаз.
- Перед установкой выключите электрическое питание.
- Установите видеодомофон на расстоянии не менее 30 см от электрических линий.
- Порядок установки показан на рисунке.



## 8. РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


### Вызов посетителя

#### Ждущий режим

Посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели 1 

▼ Внутри и снаружи проигрывается со звуковых сигналов


Автоматически будет показано видео с вызывной панели

Нажмите для начала диалога 

▼ Звуковой сигнал прекратится

 Начнется диалог

▼ Время диалога составляет 120 секунд

Нажмите кнопку чтобы открыть замок 


 Видеодомофон автоматически перейдет в режим ожидания по истечении 60 секунд.

Нажмите кнопку повторно 

Конец

## 9. ПРОСМОТР


### Режим ожидания



### ВНИМАНИЕ:


Только одна наружная камера может быть подключена к видеодомофону.

## 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



<b>Дисплей</b>	7" цветной TFT LED
<b>Разрешение</b>	800 × 400 точек
<b>Стандарт видео</b>	PAL/NTSC
<b>Время разговора</b>	120 секунд
<b>Энергопотребление в ждущем режиме</b>	200 мА
<b>Энергопотребление в рабочем режиме</b>	500 мА
<b>Встроенный БП</b>	220 V
<b>Рабочая температура</b>	0°С...+50°С
<b>Установка</b>	Крепление на стену
<b>Размеры</b>	193(Д) × 122(В) × 18(Ш) мм

## 11. КОМПЛЕКТАЦИЯ



Видеодомофон - 1 шт.

Саморез дюбель пластиковые - 4 шт.

Пластина крепления монитора к стене - 1 шт.

Кабель - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

### Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.

2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Гарантийный срок	Серийный номер
1	SVM-716	12 месяцев	

### Примечание:

В случае необоснованной претензии стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца.

Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ МП